

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – KOSIARKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE

Producent (podmiot odpowiedzialny w UE):

GT Corp sp. z o.o.

ul. Koralkowa 5

78-100 Kołobrzeg

E-mail: biuro@gt-corp.pl

Dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

1. Przeznaczenie produktu

Kosiarki przeznaczone są do koszenia trawy na terenach przydomowych i ogrodowych.

Produkt może występować jako:

- urządzenie zasilane sieciowo,
- urządzenie akumulatorowe (bez akumulatora – tzw. body),
- zestaw z akumulatorem i ładowarką.

2. Przewidywalne niewłaściwe użycie

- używanie do innych materiałów niż trawa,
- użytkowanie w deszczu lub na mokrej trawie (jeśli nieprzystosowane),
- brak kontroli nad urządzeniem,
- praca na niestabilnym terenie.

3. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- ostrza kosiarki są bardzo ostre i mogą powodować poważne obrażenia,
- nie dotykać ostrzy, nawet po wyłączeniu urządzenia,
- przed konserwacją odłączyć zasilanie lub wyjąć akumulator,
- stosować obuwie ochronne.

4. Ryzyko odrzutu przedmiotów

- kamienie i inne przedmioty mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością,
- przed pracą usunąć przeszkody z trawnika,
- nie używać bez osłon i kosza.

5. Ryzyko porażenia prądem (wersje sieciowe)

- nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego,
- nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku,

- stosować gniazda z uziemieniem.

6. Przewód zasilający (wersje sieciowe)

W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta lub serwis.

7. Bezpieczeństwo akumulatora (wersje akumulatorowe)

- stosować wyłącznie kompatybilne akumulatory,
- nie dopuszczać do zwarcia,
- nie używać uszkodzonych akumulatorów,
- ładować wyłącznie dedykowaną ładowarką.

8. Ryzyko przegrzania i pożaru

- nie używać urządzenia w sposób ciągły bez przerw,
- nie zasłaniać otworów wentylacyjnych,
- nie używać uszkodzonego sprzętu.

9. Ryzyko poślizgnięcia i upadku

- zachować ostrożność na mokrej trawie,
- pracować na stabilnym podłożu,
- stosować odpowiednie obuwie.

10. Stabilność i warunki pracy

- nie używać na stromych zboczach bez zabezpieczenia,
- zapewnić dobre oświetlenie,
- nie pracować w trudnych warunkach pogodowych.

11. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci,
- dzieci nie mogą wykonywać czynności konserwacyjnych,
- dzieci nie mogą przebywać w strefie pracy,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Transport i przechowywanie

- odłączyć zasilanie lub wyjąć akumulator,
- zabezpieczyć ostrza,
- przechowywać w suchym miejscu.

13. Konserwacja

- regularnie sprawdzać stan ostrzy,
- czyścić urządzenie po użyciu,
- nie używać uszkodzonego sprzętu.

14. Postępowanie w przypadku awarii

- natychmiast wyłączyć urządzenie,
- odłączyć zasilanie lub wyjąć akumulator,
- skontaktować się z serwisem.

15. Zgłaszanie zagrożeń

Wszelkie incydenty należy zgłaszać na:

biuro@gt-corp.pl

16. Informacje końcowe

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do poważnych obrażeń, porażenia prądem lub zagrożenia zdrowia.