

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Producent (podmiot odpowiedzialny w UE):

GT Corp sp. z o.o.

ul. Koralkowa 5

78-100 Kołobrzeg

E-mail: biuro@gt-corp.pl

Dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

1. Przeznaczenie produktu

Nożyce do żywopłotu przeznaczone są do przycinania krzewów, żywopłotów oraz innych roślin ogrodowych.

Produkt może występować jako:

- urządzenie zasilane sieciowo,
- urządzenie akumulatorowe (bez akumulatora – tzw. body),
- zestaw z akumulatorem i ładowarką.

2. Przewidywalne niewłaściwe użycie

- używanie do cięcia materiałów innych niż roślinne,
- praca jedną ręką,
- użytkowanie w warunkach wilgoci lub deszczu,
- praca na niestabilnym podłożu lub drabinie,
- brak konserwacji ostrzy.

3. Ryzyko skaleczeń i obrażeń mechanicznych

- ostrza poruszają się z dużą prędkością i mogą powodować poważne obrażenia,
- nie dotykać ostrzy podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu,
- zawsze stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne,
- trzymać urządzenie obiema rękami.

4. Ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem

- utrzymywać pewny chwyt,
- nie używać urządzenia w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,
- unikać gwałtownych ruchów.

5. Ryzyko odrzutu i zakleszczenia

- zakleszczenie ostrzy może spowodować nagłe zatrzymanie urządzenia,
- nie stosować nadmiernej siły,
- upewnić się, że cięty materiał nie zawiera twardych elementów.

6. Ryzyko porażenia prądem

- nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku, jeśli nie jest do tego przystosowane,
- nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego,
- przed konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania lub wyjąć akumulator.

7. Przewód zasilający (dotyczy wersji sieciowych)

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę.

8. Ryzyko przegrzania

- nie używać urządzenia w sposób ciągły bez przerw,
- czyścić otwory wentylacyjne,
- w przypadku przegrzania przerwać pracę.

9. Ryzyko hałasu i drgań

- stosować ochronniki słuchu,
- ograniczać czas pracy,
- drgania mogą powodować zmęczenie dłoni.

10. Ryzyko upadku i potknięcia

- nie używać urządzenia na drabinie bez zabezpieczenia,
- utrzymywać porządek w miejscu pracy,
- pracować na stabilnym podłożu.

11. Stabilność i warunki pracy

- zapewnić dobre oświetlenie,
- unikać pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
- nie używać w czasie deszczu.

12. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci,
- dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją,
- dzieci nie mogą bawić się urządzeniem,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

13. Bezpieczeństwo akumulatora (jeśli dotyczy)

- stosować wyłącznie kompatybilne akumulatory i ładowarki,
- nie dopuszczać do zwarcia,
- nie używać uszkodzonych akumulatorów,

- przechowywać w suchym miejscu.

14. Transport i przechowywanie

- przed transportem wyjąć akumulator lub odłączyć od zasilania,
- zabezpieczyć ostrza osłoną,
- przechowywać w suchym miejscu.

15. Konserwacja

- regularnie czyścić i smarować ostrza,
- sprawdzać stan techniczny urządzenia,
- nie używać uszkodzonego sprzętu.

16. Postępowanie w przypadku awarii

- natychmiast wyłączyć urządzenie,
- odłączyć od zasilania lub wyjąć akumulator,
- skontaktować się z serwisem.

17. Zgłaszanie zagrożeń

Wszelkie incydenty należy zgłaszać na:
biuro@gt-corp.pl

18. Informacje końcowe

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia zdrowia.