



**INSTRUKCJA ORYGINALNA**

***K-SM-12***

***SIEWNIK***



READ THE OPERATION MANUAL  
CAREFULLY BEFORE FIRST USE

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE  
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

**GT CORP sp. z o.o.**

ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, szczególnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub styli- stycznych.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Zachowaj ją, a w przypadku sprzedaży, przekaz wraz z urządzeniem nowemu właścicielowi.

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobiegacie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Stosuj się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w urządzeniu które mogą być nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Obrazy i rysunki pojawiające się w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Prawo autorskie

© 2023

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sądowo. Sądem właściwym jest sąd w Kołobrzegu.

**SERWIS CENTRALNY**



Sp. z o.o. ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polska Tel.: +48 (0) 67 348 24 51

Email: [serwis@serwisexpert.pl](mailto:serwis@serwisexpert.pl)

## Spis treści

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| SYMBOLE .....                   | 3  |
| PRZEZNACZENIE.....              | 4  |
| ROZPAKOWANIE.....               | 4  |
| SCHEMAT .....                   | 9  |
| DANE TECHNICZNE.....            | 11 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ..... | 12 |
| PRZECHOWYWANIE.....             | 12 |
| USUWANIE ODPADÓW.....           | 13 |
| USŁUGI SERWISOWE.....           | 14 |
| GWARANCJA.....                  | 15 |

# SYMBOLE

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.</b>                                                   |
|  | <b>Ogólne ostrzeżenie.<br/>Informacje pod tym symbolem zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania sprzętu.</b>                       |
|  | <b>Chronić przed deszczem i wilgocią.<br/>Ten znak oznacza, że urządzenie powinno być chronione przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.</b> |

# PRZEZNACZENIE

Siewnik ogrodowy jest przeznaczony do równomiernego rozsiewania nasion traw, nawozów granulowanych, soli drogowej, piasku oraz innych suchych materiałów sypkich o odpowiedniej granulacji. Należy stosować wyłącznie materiały przewidziane do wysiewu tego typu urządzeniem oraz przestrzegać zaleceń producenta danego środka. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego ani do pracy w warunkach przemysłowych.

**UWAGA!** Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Siewnik należy przekazywać kolejnym użytkownikom wyłącznie wraz z niniejszą instrukcją.

# ROZPAKOWANIE

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Usuń pozostałe opakowanie i elementy zabezpieczające, jeśli występują.
- Sprawdź kompletność zawartości opakowania.
- Skontroluj urządzenie oraz wszystkie akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- Zachowaj materiały opakowaniowe do końca okresu gwarancyjnego, jeśli to możliwe. Następnie zutylizuj je zgodnie z lokalnym systemem gospodarki odpadami.

**Uwaga:** Materiały opakowaniowe to nie zabawki. Dzieci nie mogą bawić się plastikowymi torbami ze względu na ryzyko uduszenia.

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

## Ostrzeżenie!

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do obrażeń. Urządzenie jest przeznaczone tylko do rozsiewania materiałów sypkich takich jak nasiona, nawozy, sól i inne zgodnie z przeznaczeniem.

## Bezpieczeństwo miejsca pracy

- Zachowaj czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy.
- Nie używaj siewnika na mokrych lub pochyłych powierzchniach, by uniknąć poślizgnięcia i upadku.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy.

## Bezpieczeństwo użytkownika

- Zachowaj stabilną pozycję i równowagę podczas pracy.
- Nie pracuj, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu bądź leków.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, która mogłaby zostać zaczepiona przez ruchome części.
- Nie wkładaj rąk ani palców do mechanizmu rozsiewającego podczas pracy.
- Noś odpowiednie wyposażenie ochronne: okulary ochronne, rękawice i buty antypoślizgowe.


## Obsługa urządzenia

- Przed użyciem sprawdź stan techniczny siewnika. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.
- Zawsze ustaw dźwignię regulacyjną w pozycji „0” podczas napełniania i przerw w pracy.
- Przechowuj siewnik w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

## Ostrzeżenia dodatkowe

- Nie używaj siewnika do materiałów innych niż sypkie, zgodnie z instrukcją.
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego rozsiewu, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia i uszkodzeń sprzętu.

# MONTAŻ I UŻYTKOWANIE



## Montaż Siewnika

### Krok 1: Montaż drążka (rączki)

- Rozłóż wszystkie elementy siewnika z opakowania.
- Połącz drążek typu U z dwoma pojedynczymi drążkami bocznymi.
- Upewnij się, że bolce sprężynujące (zatrzaski) są prawidłowo włożone w otwory drążków – powinny zaskoczyć z charakterystycznym kliknięciem.
- Dostosuj wysokość rączki do swojego wzrostu, wybierając odpowiednie otwory montażowe.

### Krok 2: Montaż drążka do zbiornika

- Wsuń zmontowany drążek w tunel wspornika zbiornika (otwory znajdują się z tyłu zbiornika).
- Upewnij się, że bolce sprężynujące są włożone w gotowe otwory i prawidłowo zatrzasknięte.
- Sprawdź stabilność połączenia – pociągnij za rączkę, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowana.

### Krok 3: Instalacja daszka ochronnego

- Zamontuj daszek ochronny (osłonę) w dolnej wewnętrznej części zbiornika.
- Ta osłona jest niezbędna – zapobiega zakleszczeniu się wału obrotowego i zapewnia płynny przepływ materiału.
- Sprawdź, czy daszek nie blokuje ruchomych elementów mechanizmu wysiewającego.

### Krok 4: Montaż kół

- Nałóż koła na oś siewnika.
- Zabezpiecz je podkładkami i śrubami (jeśli jest to wymagane w Twoim modelu).
- Załóż pokrywę kół (osłony).
- Sprawdź, czy koła obracają się swobodnie i nie zahaczają o obudowę.

## **Krok 5: Montaż dźwigni regulacji i nóżki**

- Zamontuj uchwyt dźwigni do mechanizmu wyboru rozmiaru nasion.
- Przymocuj nóżkę/podpórkę z tyłu siewnika – umożliwi to stabilne postawienie urządzenia w pozycji pionowej podczas przechowywania.
- Siewnik jest gotowy do pracy!

## **Regulacja Dozowania**

Siewnik K-SM-12 posiada 8-stopniową regulację ilości wysiewanego materiału plus pozycję "0" (zamknięcie).

## **Mechanizm regulacji**

Z tyłu siewnika znajduje się pokrętko regulacyjne (lub dźwignia z podziałką):

- Pozycja "0" – wylot zamknięty, brak wysiewu (używaj podczas napełniania i transportu)
- Pozycja "1" – minimalne otwarcie, dla bardzo drobnych materiałów (ziarna około 1 mm)
- Pozycje "2-3" – dla drobnych nasion trawy i małych nawozów (ziarna 2-3 mm)
- Pozycje "4-5" – dla standardowych nawozów granulowanych i średnich nasion (ziarna 4,5-5,5 mm)
- Pozycje "6-7" – dla soli drogowej i piasku (ziarna 6,5-7,5 mm)
- Pozycja "8" – maksymalne otwarcie, dla grubego materiału (ziarna do 8 mm)

## **Użytkowanie Siewnika**

### **Przygotowanie do pracy**

- Sprawdź materiał do rozsiewu:
- Materiał MUSI być suchy – wilgotne materiały zatykają mechanizm. ◦ Materiał musi łatwo się sypać.
- Usuń zbrylenia i zanieczyszczenia.
- Ustaw dźwignię na pozycję "0" przed napełnieniem.
- Napełnij zbiornik:
- Wsyp materiał do zbiornika (maksymalnie 10 kg).
- Nie przepelniaj – optymalna ilość to około 80% pojemności.
- Napełnianie wykonuj na równej, utwardzonej powierzchni, nie na trawniku.
- Dobierz odpowiednie ustawienie:
- Zaczynij od niższego ustawienia.
- Przeprowadź próbę na małym obszarze (1-2 m<sup>2</sup>). ◦ W razie potrzeby zwiększ ustawienie stopniowo.

## **Technika rozsiewania**

### **Transport do miejsca pracy:**

- Zachowaj dźwignię w pozycji "0", aby uniknąć przypadkowego rozsiewania.



## **Rozpoczęcie pracy:**

- Ustaw dźwignię na wybraną pozycję (np. 4-5 dla nawozów). ◦ Idź równym, stałym tempem.
- Materiał będzie rozsiewany na szerokość około 43 cm.

## **Prowadzenie siewnika:**

- Trzymaj siewnik prosto.
- Nie ciągnij do tyłu – może to spowodować zatkanie mechanizmu. ◦ Zachowuj stałą prędkość chodzenia dla równomiernego wysiewu.

## **Technika „pasów”:**

- Rozsiewaj materiał w równoległych pasach.
- Lekko nakładaj kolejne pasy na siebie (około 5-10 cm).
- Dla dokładniejszego pokrycia możesz przejść dwa razy w przeciwnych kierunkach.

## **Nawroty:**

- Na końcu pasa zamknij dźwignię na "0" przed zawróceniem. ◦ Zapobiega to podwójnemu nawożeniu na nawrotach.

## **Ograniczenia użytkowania**


- Nie używaj na gładkich, śliskich powierzchniach. • Unikaj pracy w wietrzne dni.
- Nie używaj na mokrych, pochyłych nawierzchniach.

## **Kalibracja i Testowanie**

Aby uzyskać precyzyjny wysiew, zaleca się kalibrację siewnika przed pierwszym użyciem lub przy zmianie typu materiału.

- Odważ materiał: Na przykład 1 kg nawozu.
- Zmierz testowy obszar: Wyznacz pole  $10\text{ m} \times 1\text{ m} = 10\text{ m}^2$ .
- Ustaw siewnik: Wybierz początkowe ustawienie (np. 4).
- Rozsyp materiał na wyznaczonym obszarze, idąc stałym tempem.
- Zważ pozostały materiał w zbiorniku.
- Oblicz zużycie: Jeśli zużyłeś 500 g na  $10\text{ m}^2$ , to wskaźnik wynosi  $50\text{ g/m}^2$ .
- Skoryguj ustawienie:
- Jeśli zużyłeś za mało → zwiększ ustawienie. ◦ Jeśli zużyłeś za dużo → zmniejsz ustawienie.
- Powtórz test, aż uzyskasz właściwą ilość.
- Dobra zasada kontroli: Gdy przejdiesz połowę obszaru do rozsiewu, powinieneś zużyć około połowy materiału ze zbiornika.

# SCHEMAT



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | Rura gięta w kształcie U    |
| <b>2</b>  | Uchwyt z pianki EVA         |
| <b>3</b>  | Sprężyny zatrzasku siewnika |
| <b>4</b>  | Drut sprężyny               |
| <b>5</b>  | Prosta rura                 |
| <b>6</b>  | Ośłona siewnika             |
| <b>7</b>  | Zatrzask mocujący siewnika  |
| <b>8</b>  | Koło zębate siewnika        |
| <b>9</b>  | Pokrętło siewnika           |
| <b>10</b> | Koła lewe i prawe           |
| <b>11</b> | Koła pokryte gumą           |
| <b>12</b> | Pokrywy kół                 |
| <b>13</b> | Tuleja osiowa siewnika      |
| <b>14</b> | Oślony sprężyn              |
| <b>15</b> | Rolki                       |
| <b>16</b> | Łopatką odwracająca         |
| <b>17</b> | Przegroda                   |
| <b>18</b> | Obudowa siewnika            |

## DANE TECHNICZNE

| Dane Techniczne     | Szczegóły                              |
|---------------------|----------------------------------------|
| Model               | K-SM-12                                |
| Pojemność zbiornika | 12 L                                   |
| Nośność             | około 10 kg materiału                  |
| Wymiary (szerokość) | 56 cm                                  |
| Wymiary (głębokość) | 20 cm                                  |
| Wymiary (wysokość)  | 110 cm                                 |
| Szerokość robocza   | 43 cm                                  |
| Waga                | 1,8 kg                                 |
| Rączka              | aluminiowa, średnica 19 mm             |
| Uchwyt              | z pianki EVA (wygodny, antypoślizgowy) |
| Koła                | średnica 19 cm                         |
| Regulacja dozowania | skala 0-8                              |

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

## Po każdym użyciu

### Opróżnij zbiornik:

- Nigdy nie zostawiaj materiału w zbiorniku – może się zbrylać lub korodować plastik. Wysyp niewykorzystany materiał do worka lub pojemnika.

### Umyj zbiornik:

- Przepłucz zbiornik czystą wodą.
- Usuń wszystkie resztki materiału, szczególnie z mechanizmu wysiewającego.
- Do podstawowego czyszczenia użyj wilgotnej ścierki z dodatkiem płynu do naczyń lub mydła.

### Wysusz:

- Pozostaw siewnik do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.
- Nie przechowuj mokrego siewnika – może pojawić się pleśń lub korozja metalu.

### Konserwacja okresowa

- Sprawdzaj śruby i nakrętki: Okresowo dokręcaj poluzowane połączenia.
- Smarowanie: Jeśli mechanizm zaczyna się zacinać, możesz lekko nasmarować ruchome części smarem silikonowym.
- Czyszczenie kół: Usuwać ziemię i błoto z kół, aby zapewnić płynny ruch.
- Sprawdzaj koła: Upewnij się, że obracają się swobodnie.

## PRZECHOWYWANIE

- Dokładnie wyczyść cały siewnik oraz jego elementy przed przechowywaniem. Pozwoli to uniknąć zanieczyszczeń oraz korozji, a także wydłuży żywotność urządzenia.
- Przechowuj siewnik w miejscu niedostępnym dla dzieci, w stabilnej i zabezpieczonej pozycji. Wybierz chłodne i suche miejsce, unikaj przechowywania w temperaturach skrajnych oraz miejscach narażonych na wilgoć.
- Chroń siewnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, najlepiej przechowuj go w zacienionym miejscu, co pomoże zapobiec uszkodzeniom materiałów wynikającym z promieniowania UV.
- Nie przechowuj urządzeń w plastikowych torbach lub szczelnych opakowaniach, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, która może powodować korozję metalowych części i zniszczenie elementów.

# USUWANIE ODPADÓW

Sprzęt ręczny, taki jak siewnik K-SM-12, nie zawiera elementów elektrycznych, lecz jego części i materiały konstrukcyjne również mogą podlegać zasadom ochrony środowiska podczas utylizacji.

- Zużyty sprzęt należy przekazywać selektywnie wyłącznie uprawnionym podmiotom zajmującym się recyklingiem i utylizacją.
- Materiały i komponenty siewnika wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu eksploatacji.
- Zużyty siewnik przekazuj do punktów zbiórki sprzętu lub recyklingu urządzeń ogrodowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktami zbiórki, by uzyskać informacje o miejscu właściwej segregacji i oddawania sprzętu.
- Nieodpowiednie postępowanie z zużytym sprzętem może powodować negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# USŁUGI SERWISOWE

Odpowiedzi na pytania techniczne oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół serwisowy:

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz  
Infolinia: Pn-Pt: 8:00-16:00  
Wsparcie techniczne: Pn-Nd 8:00-20:00  
Tel.: +48 67 348 24 51, / 67 348 24 58  
E-mail: [sewis@serwisexpert.pl](mailto:sewis@serwisexpert.pl)



Serwis oferuje:

- doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny),
- w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door" – po zgłoszeniu problemu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) kurier odbierze uszkodzone urządzenie i dostarczy je do serwisu, gdzie zostanie starannie naprawiane, a następnie odsyłane na koszt serwisu.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, potrzebny dokument zakupu oraz podbita w punkcie sprzedaży karta gwarancyjna.

Adres posiadacza dokumentacji technicznej:

**GT Corp sp. z o.o.**

**Adres: 78-100 Kołobrzeg, Koralowa 5**

**NIP: 671-17-38-453**

**Nr rej. BDO: 000005638**

**Telefon: +48 94 352 33 45**

**Email: [biuro@gt-corp.pl](mailto:biuro@gt-corp.pl)**

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy GT Corp pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 lub pod adresem e-mail [serwis@serwisexpert.pl](mailto:serwis@serwisexpert.pl).

# GWARANCJA

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. **Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

- Niestosowanie się do instrukcji oraz zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
- Zamawiaj części zamienne od producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.
- W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania konserwacji lub przeglądu, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta.
- Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana jest odpłatnie zgodnie z cennikiem serwisu. Do kosztów serwisowych doliczone będą ewentualne koszty przesyłki w przypadku, gdy nie możesz samodzielnie dostarczyć urządzenia do serwisu.
- Niektóre elementy urządzenia podlegają naturalnemu zużyciu, którego przyczyną jest codzienna eksploatacja urządzenia. Do elementów eksploatacyjnych zaliczamy: worek, przewody, rury, kółka
- Dbłość o prawidłowy stan techniczny wymienionych elementów, regularną konserwację, a także nie przeciążanie urządzenia oraz wykonywanie prac, do których maszyna nie została przeznaczona, wpływają na okres używalności urządzenia.




NAZWA URZĄDZENIA: .....

MODEL URZĄDZENIA: .....

DATA SPRZEDAŻY: .....

Nr Serii: .....



Pieczęć sklepu

**Warunki gwarancji: kolejność**

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
4. Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
6. Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
7. Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

**Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:**

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego produktu od chwili stwierdzenia usterki,

**Zakres gwarancji**

Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe oraz wady powstałe na etapie produkcji. W okresie gwarancji producent zapewnia naprawę lub wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad, według swojego uznania.

**Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 51**

- dostarczenia do naprawy kompletnego produktu wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego produktu wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

**1. Użytkownik traci gwarancję na produkcie w przypadku:**

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

**2. Gwarancja nie obejmuje:**

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub montażu niezgodnego z instrukcją obsługi.
  - Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą konserwacją, działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, chemikalia, wysokie/niskie temperatury.
  - Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek upadku, uderzenia lub innej siły zewnętrznej.
  - Towarów, w których dokonywano zmian lub samodzielnych napraw
  - Skutków użycia części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie są
  - oryginalnymi częściami
  - Drobnymi odchyleniami, które nie wpływają negatywnie na właściwości użytkowe, bezpieczeństwo ani wartość produktu;
3. Zwyczajnego zużycia elementów eksploatacyjnych. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania
  4. W przypadku, gdy reklamowany produkt okaże się sprawny, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

5. Produkt należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego produktu.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
7. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony przy produkcie osprzęt należący do reklamującego.
8. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
9. Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
10. Warunkiem jest przekazanie produktu w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
11. Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
12. Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
14. Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
15. Gwarancja nie obejmuje:
  - Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
  - Spalenia się urządzenia lub pożaru
  - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
  - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
  - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

**Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika .....

**Karta bez podpisu klienta jest nieważna**

| Data zgłoszenia<br>naprawy | Data wykonania<br>naprawy | Rodzaj naprawy | Podpis<br>serwisanta |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|                            |                           |                |                      |
|                            |                           |                |                      |
|                            |                           |                |                      |



**SERWIS  
EXPERT**

**Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:**

e-mail: [serwis@serwisexpert.pl](mailto:serwis@serwisexpert.pl)

Telefon od poniedziałku do piątku (8:00-16:00): +48 67 348 24 51

**Wsparcie techniczne od poniedziałku do niedzieli (8:00-20:00)**

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz