



INSTRUKCJA ORYGINALNA
K-SKG30-01AKU-2.0B
SEKATOR AKUMULATOROWY



READ THE OPERATION MANUAL
CAREFULLY BEFORE FIRST USE

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

GT CORP sp. z o.o.
ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, szczególnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub stylistycznych.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Zachowaj ją, a w przypadku sprzedaży, przekazaj wraz z urządzeniem nowemu właścicielowi.

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobiegnie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Stosuj się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w urządzeniu które mogą być nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Obrazy i rysunki pojawiające się w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Prawo autorskie

© 2025

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sędownie. Sądem właściwym jest sąd w Kołobrzegu.

SERWIS CENTRALNY



SERWIS EXPERT sp. z o.o.

ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz



Tel: +48 (0) 67 348 24 51







Email: serwis@serwisexpert.pl

SPIS TREŚCI

SYMBOLE	4
ZASTOSOWANIE	6
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE.....	6
NOŻYCE – SCHEMAT	13
MONTAŻ, OBSŁUGA I DZIAŁANIE	14
ŁADOWANIE AKUMULATORÓW	18
KONSERWACJA.....	20
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	20
DANE TECHNICZNE	21
USŁUGI SERWISOWE	22
GWARANCJA	23
OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA.....	33
ENGLISH	34
SYMBOLS.....	35
APPLICATION.....	37
SAFETY INFORMATION	37
CORDLESS PRUNING SHEARS – SCHEME	42
INSTALLATION AND OPERATION.....	43
CHAIN SAW – SCHEME	44
INSTALLATION AND OPERATION.....	45
EXTENSION POLE – SCHEME.....	46
INSTALLATION AND OPERATION.....	46
CHARGING BATTERIES	47
MAINTENANCE	48
STORAGE AND TRANSPORTATION.....	49
TECHNICAL SPECIFICATIONS	49
MAINTENANCE SERVICES	57
GUARANTEE	58
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND DISPOSAL	59

SYMBOLE

	Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Obowiązek noszenia ochrony słuchu. Zbyt duży hałas prowadzi do stopniowego pogorszenia słuchu. Dźwięki generowane przez to urządzenie mogą uszkodzić słuch, dlatego zawsze trzeba używać ochronników słuchu podczas pracy. Obowiązek stosowania kasku ochronnego Obowiązek stosowania okularów ochronnych. Podczas pracy urządzenia może dochodzić do powstawania powodujących utratę wzroku iskier, opiłek, drzazg lub odprysków.
	Obowiązek noszenia rękawic ochronnych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora, wymagane jest stosowanie rękawic ochronnych.
	Obowiązek stosowania maski przeciwpyłowej. Podczas pracy w miękkich materiałach może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu.
	Zaleca się stosowanie ochrony twarzy
	Zaleca się stosowanie obuwia ochronnego
	Ogólne ostrzeżenie. Informacje pod tym symbolem zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania sprzętu.
	Oznaczenie CE (Conformité Européenne) oznacza, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw
	ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z INNYMI ODPADAMI.
	Chronić przed deszczem i wilgocią. Ten znak oznacza, że urządzenie powinno być chronione przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.
	Uwaga! Trzymać palce poza zasięgiem noży tnących

	<p>Uwaga! Niebezpieczeństwo zranienia lub powstania poważnych obrażeń palców dłoni. Podczas pracy nie zbliżać dłoni do łańcucha tnącego</p>
	<p>Zachowaj odpowiedni odstęp. Należy upewnić się, że osoby postronne i zwierzęta zawsze znajdują się w bezpiecznej odległości od używanego urządzenia.</p>
	<p>Trzymać z dala od źródeł ognia</p>
	<p>Maksymalna temperatura pracy</p>
	<p>Nie pozwól by akumulator wszedł w kontakt z wodą. Nie umieszczaj w zbiornikach wodnych. Grozi skażeniem wody i niebezpieczeństwem dla żyjących w wodzie organizmów.</p>
	<p>Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń</p>
	<p>Mostek prostowniczy</p>
	<p>Transformator bezpieczeństwa</p>

ZASTOSOWANIE

Nożyce oraz pilarka przeznaczone są przycinania gałęzi drzew oraz krzewów ozdobnych w przydomowych ogrodach i na działkach rekreacyjnych.

Korzystając z urządzenia, należy przestrzegać jego właściwego przeznaczenia. Każde użycie niezgodne z opisem w tej instrukcji uznaje się za niewłaściwe. Użytkownik lub właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody czy urazy wynikające z nieprawidłowej eksploatacji. Producent nie odpowiada za skutki niewłaściwego użytkowania.

Należy pamiętać, że urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Stale doskonalimy nasze produkty, które już są dostępne na rynku. Dlatego wydajność urządzenia oraz jego budowa mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z tego faktu. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem

- Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem akumulatorowym należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia oraz stworzenia zagrożenia dla osób postronnych.
- Zachowaj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić. W przypadku utraty instrukcji skontaktuj się z producentem lub pobierz wersję elektroniczną z oficjalnej strony internetowej.
- Upewnij się, że rozumiesz wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w instrukcji obsługi. W razie wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub infolinią producenta.

Przeznaczenie urządzeń

- Zestaw składający się z akumulatorowego sekatora oraz piły łańcuchowej z możliwością montażu na lancy przedłużającej przeznaczony jest wyłącznie do przycinania gałęzi drzew i krzewów.
- Urządzenia nie powinny być używane do przecinania innych materiałów, takich jak plastik, metal, drewno konstrukcyjne czy materiały budowlane.
- Nie wolno używać narzędzi w pobliżu linii energetycznych ani do cięcia przewodów elektrycznych, nawet jeśli wydają się być odłączone od napięcia. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj urządzeń do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków i uszkodzenia sprzętu.

Warunki pracy i otoczenie

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownika:

- Upewnij się, że w promieniu co najmniej 15 metrów nie znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci oraz zwierzęta. Odrzuty kawałków drewna oraz elementy obracające się z dużą prędkością mogą powodować poważne obrażenia.
- Nie należy pracować w warunkach ograniczonej widoczności, w nocy, w silnym deszczu lub podczas mgły, gdyż może to utrudnić kontrolę nad urządzeniem oraz zwiększyć ryzyko wypadku.
- Powierzchnia robocza powinna być stabilna i nieśliska. Praca na nierównym terenie może prowadzić do utraty równowagi i upadku.
- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia w miejscu pracy bez nadzoru.
- Nie pracuj w pobliżu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Unikaj pracy w pobliżu nierówności terenu, takich jak rowy, kanały czy wały – grozi to utratą równowagi i upadkiem.
- Uważaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje - wysoka trawa może je łatwo ukryć.
- Pracuj, zachowując stabilną pozycję, w szczególności na pochyłościach terenu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała.

Środki ochrony osobistej

Podczas obsługi sekatora i piły łańcuchowej należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej:

- Rękawice ochronne – chronią dłonie przed ostrymi krawędziami oraz odłamkami drewna.
- Okulary ochronne lub przyłbica – zabezpieczają oczy przed odłamkami drewna oraz pyłem powstającym podczas cięcia.
- Ochronniki słuchu – zalecane przy długotrwałym użytkowaniu, aby zmniejszyć narażenie na hałas generowany przez silnik.
- Obuwie antypoślizgowe – zapewnia stabilność i zapobiega poślizgnięciu się na mokrym lub nierównym podłożu.
- Odzież przylegająca do ciała – luźne ubrania mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia, co może prowadzić do poważnych urazów.
- Kask ochronny – zalecany podczas cięcia gałęzi znajdujących się nad głową, aby chronić głowę przed spadającymi odłamkami.
- Maski przeciwpyłowa – chroni drogi oddechowe przed pyłem drzewnym, szczególnie podczas długotrwałej pracy.

Obsługa i konserwacja

- Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stan techniczny urządzeń – upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, a ostrza i łańcuchy nie są uszkodzone ani zużyte.
- Po zakończeniu pracy narzędzie powinno zostać oczyszczone i odpowiednio przechowywane w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularna konserwacja, zgodna z zaleceniami producenta, pozwala utrzymać sprzęt w optymalnym stanie i zapewnia jego długą żywotność.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne narzędzia elektrycznego.
- Narzędzia robocze powinny być zawsze ostre i czyste – tępe lub zabrudzone ostrza mogą prowadzić do niekontrolowanych sytuacji.
- Trzymać rękojeści i powierzchnie chwytne suche i wolne od smaru.

Transport i przechowywanie

- Przed transportem urządzenia należy odłączyć akumulator oraz zabezpieczyć ostrza i prowadnicę piły.
- Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie wszystkich elementów tnących z żywicy, trocin i innych zabrudzeń.
- Urządzenia powinny być przechowywane w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur, które mogą uszkodzić akumulator oraz elementy mechaniczne.
- Przechowuj narzędzie/ladowarkę/akumulator w miejscach, gdzie temperatura nie przekracza 40°C ani nie spada poniżej 0°C, oraz regularnie doładowuj akumulatory. W przypadku niezastosowania się do temperatur przechowywania oraz niedoładowywania akumulatorów, następuje utrata gwarancji.

Bezpieczeństwo użytkowania sekatora akumulatorowego

Bezpieczna obsługa sekatora

- Podczas cięcia gałęzi zawsze należy trzymać urządzenie obiema rękami – jedna dłoń na uchwycie głównym, druga na dodatkowym uchwycie stabilizującym.
- Nigdy nie próbuj przytrzymywać gałęzi drugą ręką podczas cięcia – istnieje ryzyko przypadkowego kontaktu z ostrzem i poważnego urazu.
- Nie próbuj przecinać gałęzi o średnicy większej niż maksymalna wartość podana w specyfikacji urządzenia.
- Nie uruchamiaj urządzenia, gdy jest ono obrócone lub gdy nie znajduje się w pozycji roboczej.

Usuwanie zakleszczeń

- W przypadku zakleszczenia ostrza natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz akumulator.
- Nie próbuj odblokować ostrza przy włączonym narzędziu – grozi to nagłym ruchem ostrza i poważnym skaleczeniem.
- Usuwać resztki ściętego materiału tylko przy wyłączonym urządzeniu.
- Nie próbuj uwolnić zablokowanej/ zakleszczonego materiału, zanim nie wyłączysz urządzenia.

Konserwacja sekatora

- Po zakończeniu pracy ostrze powinno zostać wyczyszczone z resztek drewna i żywicy.
- Regularnie sprawdzaj ostrość ostrza – tępe ostrze powoduje większe obciążenie silnika i może prowadzić do jego przegrzania.
- Nie chwytaj ani nie podnoś urządzenia za element tnący. Kontakt z elementem tnącym może spowodować obrażenia.

Bezpieczeństwo użytkownika piły łańcuchowej

Ryzyko odrzutu

- Odrzut następuje, gdy końcówka prowadnicy zetknie się z powierzchnią ciętego materiału – może to spowodować gwałtowne wyrzucenie piły w kierunku operatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, należy zawsze trzymać piłę obiema rękami i unikać kontaktu końcówki prowadnicy z ciętym materiałem.
- Utrzymuj mocny uchwyt, trzymając kciuki i palce za rękojeść piły łańcuchowej, trzymając obie ręce na pilarsce i ustaw swoje ciało i ramię tak, aby opierały się siłom odrzutu. Siły odrzutu mogą być kontrolowane przez operatora, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Nie puszczaj piły łańcuchowej.
- Odrzut może prowadzić do niebezpiecznej utraty kontroli nad piłą łańcuchową i spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia operatora pilarki lub osoby postronnej. Zawsze bądź czujny, gdy odrzut i odbicie i szarpnięcie są poważnymi niebezpieczeństwami związanymi z piłą łańcuchową i główną przyczyną większości wypadków.
- Podczas pracy z pilarką mogą nastąpić następujące sytuacje:
 - Szarpnięcie urządzenia do przodu – powstaje, jeżeli tniesz po dolnej stronie prowadnicy. Aby zapobiec temu zjawisku pewnie trzymaj urządzenie w obu rękach.
 - Odrzut (czyli nagły ruch prowadnicy skierowany do tyłu w kierunku użytkownika) - powstaje, jeżeli piłujesz piłą łańcuchową po górnej części prowadnicy. Pilarka posiada prowadnicę i łańcuch, które zmniejszają ryzyko wystąpienia odrzutu, ale go nie eliminują. Aby mu zapobiec zachowaj stabilną pozycję ciała, pewnie trzymaj urządzenie w obu rękach (palce i kciuk muszą obejmować uchwyty) nie piłuj kilku gałęzi na raz i prowadnicę prowadź wyłącznie w płaszczyźnie szczeliny po przejściu piły, a więc unikając zaklinowania lub skręcania w szczelinie. (Może dojść do odrzutu, gdy końcówka prowadnicy dotknie przedmiotu lub gdy drewno zegnije się, a łańcuch tnący podczas cięcia zostanie zablokowany.) Unikaj odrzutów, odrzut może spowodować poważne kalectwo lub śmierć.

- Odbicie – powstaje wskutek zetknięcia się końcówki prowadnicy z jakimś przedmiotem lub gdy drewno spowoduje zacięcie się piły łańcuchowej w trakcie cięcia. Aby temu zapobiec zawsze pewnie trzymaj pilarkę w obu dłoniach, unikaj piłowania końcówką prowadnicy.
- W momencie wystąpienia jednego z powyższych zagrożeń nigdy nie puszczaj pilarki. Stój stabilnie w rozkroku, ciało i ramiona ustaw w takiej pozycji, aby zamortyzować tę dodatkową siłę i natychmiast wyłącz urządzenie.

Napięcie łańcucha

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź napięcie łańcucha – powinien być dobrze naciągnięty, ale jednocześnie mieć minimalny luz umożliwiający jego swobodny ruch.
- Stosuj się do instrukcji producenta dotyczących ostrzenia i konserwacji pilarki.

Smarowanie łańcucha

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że łańcuch jest nasmarowany – praca bez smarowania prowadzi do nadmiernego zużycia i przegrzania prowadnicy.
- Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste, co umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie pracy. Uważaj, by otwory wentylacyjne na obudowie silnika nie były zatkane. Przestrzegaj instrukcji konserwacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj osłonę prowadnicy pod kątem zużycia i deformacji. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części bezzwłocznie wymieniaj. Zachowaj szczególną ostrożność przy obsłudze elementu tnącego.

Bezpieczeństwo pracy z laną przedłużającą

- Przed użyciem upewnij się, że lanca została prawidłowo zamontowana i nie ma luzów.
- Nie używaj narzędzia z laną, jeśli nie masz pełnej kontroli nad jego ciężarem – praca na wysokości zwiększa ryzyko utraty równowagi.
- Podczas cięcia gałęzi nad głową zawsze zachowaj odstęp i przewiduj kierunek spadania odciętego materiału.
- Unikaj nienaturalnych pozycji przy pracy. Dbaj o stabilną pozycję i zachowuj równowagę przez cały czas pracy. To umożliwi lepszą kontrolę urządzenia elektrycznego w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Nie przeciążaj lancy, stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego zasięgu i obciążenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Trzymaj urządzenie elektryczne tylko za izolowane uchwyty, aby zabezpieczyć się w sytuacji, gdy element urządzenia zetknąłby się z ukrytymi przewodami elektrycznymi. Kontakt metalowych elementów urządzenia z przewodem znajdującym się pod napięciem może spowodować przepływ prądu przez metalowe elementy urządzenia, a wskutek tego porażenie prądem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

Bezpieczna konserwacja, przechowywanie i transport

- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez dealera.
- Pracując przy elemencie tnącym, zakładaj zawsze rękawice ochronne.
- Nie transportuj urządzenia w czasie, gdy silnik pracuje. Przenoś urządzenie elektryczne tylko za uchwyt i przy nieruchomym elemencie tnącym. Staranne obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza niebezpieczeństwo zranienia przez element tnący.
- Zużyte elementy tnące regularnie sprawdzaj i oddawaj do ostrzenia. Tępe elementy tnące powodują przeciążenie maszyny. Wywołane w ten sposób szkody nie podlegają gwarancji.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne narzędzia elektrycznego (brak konserwacji otworów, powoduje utratę gwarancji)

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń akumulatorowych

- Nie otwieraj akumulatora i chroń go przed mechanicznymi uszkodzeniami. Niebezpieczeństwo zwarcia i wydzielenia par drażniących drogi oddechowe. Zapewnij sobie dopływ świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości skorzystaj dodatkowo z pomocy lekarskiej.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur. Może to spowodować wybuch lub uwolnienie toksycznych substancji.
- Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora.
- Nie dotykaj styków akumulatora metalowymi przedmiotami.
- Przechowuj akumulator w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Zawsze używaj tylko oryginalnych ładowarek i akumulatorów, które są kompatybilne z Twoim urządzeniem.
- Przed utylizacją akumulatora upewnij się, że jest on całkowicie rozładowany i postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.
- Regularnie sprawdzaj stan akumulatora i jego połączeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj akumulatora i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Unikaj całkowitego rozładowania akumulatora. Regularne doładowywanie akumulatora wydłuża jego żywotność.
- Ładuj akumulator w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu, natychmiast przemyj skórę lub oczy dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

Dodatkowe zalecenia

- Zawsze bądź świadomy otoczenia podczas pracy z narzędziami.
- Nie pracuj w pośpiechu, zachowaj spokój i koncentrację.
- Zwracaj uwagę na dźwięki i wibracje wydawane przez narzędzia. Nieprawidłowe dźwięki lub wibracje mogą wskazywać na usterkę.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub infolinią producenta.
- Regularnie aktualizuj swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy z narzędziami akumulatorowymi.
- Pamiętaj, że bezpieczeństwo to podstawa efektywnej i bezproblemowej pracy.

Pierwsza pomoc

- W przypadku skaleczenia, natychmiast przemyj ranę wodą i zdezynfekuj. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku dostania się pyłu drzewnego do oczu, przemyj je dużą ilością wody. W razie utrzymujących się dolegliwości skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu elektrolitu z akumulatora ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych dolegliwości, skonsultuj się z lekarzem.

Ochrona środowiska

- Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych do zwykłych śmieci.
- Oddawaj zużyte narzędzia elektryczne do punktów zbiórki elektroodpadów.
- Segreguj odpady powstające podczas pracy z narzędziami.
- Dbaj o czystość w miejscu pracy.
- Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczną i efektywną pracę z narzędziami akumulatorowymi oraz zminimalizuje ryzyko wypadków.

NOŻYCE – SCHEMAT



1.	Nóż
2.	Włacznik noża
3.	Ostona włacznika
4.	Rękojeść
5.	Włacznik główny
6.	Blokada akumulatora
7.	Akumulator
8.	Nakrętka mocująca nóż

MONTAŻ, OBSŁUGA I DZIAŁANIE

Montaż i demontaż akumulatora

Aby zamontować akumulator, należy umieścić go w przeznaczonym gnieździe i wsunąć do końca, aż mechanizm blokujący zatrzaśnie się z charakterystycznym kliknięciem.

W celu wyjęcia akumulatora należy nacisnąć przycisk zwalniający blokadę, a następnie ostrożnie go wysunąć.



Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć nożyce należy przycisnąć przycisk włącznika, włączenie zostanie zasygnalizowane zielonym kolorem diody oraz sygnałem dźwiękowym, po włączeniu nożyce są w stanie blokady, do ich odblokowania należy dwukrotnie szybko nacisnąć włącznik noża (spust), po odblokowaniu nożyce otworzą się oraz zostanie to potwierdzone trzykrotnym sygnałem dźwiękowym, po tak przeprowadzonej procedurze nożyce są gotowe do pracy.

Po skończonej pracy należy zablokować nożyce poprzez dłuższe przytrzymanie włącznika nożyc (spustu) tak aby zostały one w pozycji zamkniętej oraz zasygnalizowały blokadę trzykrotnym sygnałem dźwiękowym, następnie należy przycisnąć i przytrzymać włącznik główny do momentu aż zielona dioda kontrolna obok włącznika nie zgaśnie.

Jeśli włączone urządzenie pozostanie nieużywane przez minutę, automatycznie przejdzie w stan blokady, sygnalizując to dźwiękiem. Aby przywrócić je do trybu gotowości, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk noża. Po trzech minutach bezczynności urządzenie wyłączy się samoistnie, emitując sygnał dźwiękowy, a nóż pozostanie w pozycji rozchylonej.

Ustawianie pozycji rozwarcia noża

Urządzenie pozwala na ustawienie kąta rozchylenia noży w dwóch pozycjach.

Aby ustawić odpowiedni kąt, najpierw należy włączyć urządzenie. Następnie nacisnąć i przytrzymać włącznik noża. Po około dwóch sekundach urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy. Noże ustawią się w pozycji rozwarcia 25 mm, co ułatwia cięcie twardszych gałęzi.

Aby ustawić noże na rozwarcie 40 mm, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać włącznik przez około dwie sekundy. Po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych ustawienie zostanie zmienione. Ten tryb nadaje się do cięcia grubszych, ale mniej twardych gałęzi.

**PRZYTRZYMAĆ
2 SEKUNDY**

40MM

25MM



Blokada noża

Aby zablokować nóż w bezpiecznej pozycji np., do bliskiego transportu, należy przytrzymać włącznik noża przez 3 sekundy aż do momentu usłyszenia trzech sygnałów dźwiękowych, aby odblokować nóż należy dwukrotnie szybko nacisnąć włącznik noża (spust), po odblokowaniu nożyce otworzą się oraz zostanie to potwierdzone trzykrotnym sygnałem dźwiękowym, po tak przeprowadzonej procedurze nożyce są gotowe do pracy.

Ostrzenie noży

UWAGA! Przed rozpoczęciem ostrzenia należy wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator oraz założyć rękawice ochronne.

Podczas pracy ruchomy nóż stopniowo traci ostrość, dlatego należy go naostrzyć, gdy tylko zauważy się pogorszenie jakości cięcia. Aby to zrobić, należy najpierw wyłączyć urządzenie, pozostawiając nóż w pozycji otwartej, a następnie wyjąć akumulator.

Do ostrzenia należy użyć osetki, prowadząc ją równomiernym ruchem pod kątem około 30°, zaczynając od podstawy ostrza przy osi i przesuwając się do jego końca. Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie, aż nóż odzyska odpowiednią ostrość.

Dokręcanie noża ruchomego

UWAGA! Przed rozpoczęciem dokręcania należy wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.


Jeśli podczas pracy operator zauważy poluzowanie mocowania noża ruchomego, należy natychmiast przerwać pracę i dokręcić mocowanie. W tym celu należy:

- Wyłączyć urządzenie i zdemontować akumulator.
- Używając klucza płaskiego, dokręcić nakrętkę osi noża.
- Kluczem imbusowym dokręcić śrubę osi noża.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie jest gotowe do dalszej pracy.

Konserwacja

Po każdym użyciu noże tnące wymagają nie tylko czyszczenia, ale także lekkiego przesmarowania. Do tego celu należy stosować olej konserwujący, rzadki olej maszynowy lub specjalne środki czyszcząco-smarujące. Nie wolno używać smaru stałego do smarowania noży.



ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Kontrolki stanu ładowania



Dioda czerwona – ładowanie akumulatora

Dioda zielona – akumulator w pełni naładowany

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego i podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się w akumulatorze. W trakcie ładowania dioda LED na ładowarce świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia się na zielono. Proces ładowania trwa zazwyczaj od 3 do 5 godzin. Gdy akumulator jest gorący, ładowanie może się opóźnić, ponieważ akumulatory litowo-jonowe wymagają ochłodzenia przed rozpoczęciem ładowania. Podczas przechowywania należy sprawdzać stan akumulatora i regularnie go doładowywać.

Początkowe ładowanie

Zaleca się wykonać pierwsze ładowanie akumulatora przez jedną godzinę, a następnie powtarzanie cyklu ładowania i rozładowania około 4-5 razy. Ten proces zapewnia optymalną wydajność akumulatora. Ładowarka nie zostanie wyłączona, dopóki akumulator nie będzie w pełni naładowany.

Ważne uwagi dotyczące ładowania

Podczas ładowania, zarówno ładowarka, jak i akumulator mogą się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie świadczy o żadnym problemie. Zaleca się korzystanie z ładowarki w temperaturze pokojowej, aby uniknąć przegrzania. Nie zakrywaj ładowarki ani nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub blisko źródeł ciepła.

Jeśli występują problemy z ładowaniem akumulatora

Sprawdź prąd w gnieździe elektrycznym, podłączając inną lampę lub urządzenie.

Jeśli problemy z ładowaniem nadal występują, skonsultuj się z elektrykiem lub osobą wykwalifikowaną do przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki urządzenia.

Czas pracy akumulatora po każdym cyklu ładowania zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Akumulator został zaprojektowany w sposób zapewniający maksymalną wydajność. Jednakże, jak wszystkie akumulatory, ten również ulega stopniowemu zużyciu.

Żywotność akumulatora

Aby zachować jak najdłuższą żywotność akumulatora sugerujemy przechowywać i ładować akumulator w chłodnym miejscu (od 0C do 40C), ponieważ wysokie temperatury mogą skrócić jego żywotność. (Złe warunki przechowywania akumulatora są podstawą do utraty gwarancji)

Nigdy nie przechowuj akumulatora w stanie rozładowanym; zawsze naładuj go natychmiast po rozładowaniu. Nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora, ponieważ taki stan może doprowadzić do jego zniszczenia (Taki stan akumulatora jest podstawą do utraty gwarancji)

Wszystkie akumulatory stopniowo tracą swoją wydajność, a wyższe temperatury przyspieszają ten proces. Jeśli akumulator jest przechowywana przez dłuższy czas bez użycia, zaleca się ładowanie go co miesiąc lub dwa, aby przedłużyć jego żywotność.

Dodatkowe wskazówki

Długotrwałe przeciążenie jest szkodliwe dla silnika, przekładni, akumulatora i prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń, dlatego ważne jest używanie zgodnie z zaleceniami producenta oraz unikanie zbyt mocnego docisku, ponieważ wkrętaka nie jest przystosowana do tak dużych przeciążeń. W przypadku niezastosowania się do zaleceń będzie to podstawą do utraty gwarancji.

Głowica tnąca, prowadnica, łańcuch oraz włącznik są elementami eksploatacyjnymi ich zużycie jest rzeczą naturalną w wyniku normalnego używania i te elementy nie podlegają gwarancji.

KONSERWACJA

Konserwacja i Czyszczenie

- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości i regularnie czyść produkt.
- Jeśli podczas użytkowania zdarzy się coś niezwykłego, natychmiast odłącz akumulator od narzędzia. Następnie sprawdź i napraw narzędzie przed ponownym użyciem. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez serwis
- Naprawa narzędzia może być przeprowadzona wyłącznie przez serwis. Naprawy lub konserwacja przeprowadzane przez niewykwalifikowany personel mogą zwiększać ryzyko obrażeń.
- Do naprawy narzędzia używaj wyłącznie identycznych części zamiennych, zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji poświęconej konserwacji w niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga! Jeśli przewód zasilający ładowarki ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w serwisie

- Aby zachować narzędzie w odpowiednim stanie, obudowę należy czyścić jedynie wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników. Następnie dokładnie osusz obudowę narzędzia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj narzędzie, instrukcję obsługi i ewentualne akcesoria w oryginalnym opakowaniu. W ten sposób zawsze będziesz mieć pod ręką wszystkie informacje i części.
- Gdy masz potrzebę przeniesienia urządzenia, dobrze zapakuj je lub skorzystaj z oryginalnego opakowania, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.
- Zawsze przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze podczas przechowywania regularnie doładuj akumulatory, aby nie dopuścić do ich rozładowania.

DANE TECHNICZNE

Kategoria	Dane techniczne
-----------	-----------------

Nożyce

Nożyce do przycinania gałęzi	Tak
------------------------------	------------

Maksymalna średnica cięcia	30 mm
----------------------------	--------------

Ładowarka

Napięcie zasilania	230V - 50Hz / 2,2 A
--------------------	----------------------------

Napięcie wyjścia	21V
------------------	------------

Pojemność akumulatora	2 Ah
-----------------------	-------------

Rodzaj akumulatora	Li-ion
--------------------	---------------

USŁUGI SERWISOWE

Odpowiedzi na pytania techniczne oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół serwisowy:

	Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz
	Infolinia: Pn-Pt: 8:00-16:00
	Wsparcie techniczne: Pn-Nd 8:00-20:00
	Tel.: +48 67 348 24 51
	E-mail: sewis@serwisexpert.pl

Serwis oferuje:

- doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny),
- w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door" – po zgłoszeniu problemu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) kurier odbierze uszkodzone urządzenie i dostarczy je do serwisu, gdzie zostanie starannie naprawiane, a następnie odesłane na koszt serwisu.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, potrzebny dokument zakupu oraz podbita w punkcie sprzedaży karta gwarancyjna.

Adres posiadacza dokumentacji technicznej:

GT Corp sp. z o.o.

Adres: 78-100 Kołobrzeg, Koralowa 5

NIP: 671-17-38-453

Nr rej. BDO: 000005638

Telefon: +48 94 352 33 45

Email: biuro@gt-corp.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy GT Corp, pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 lub pod adresem e-mail sewis@serwisexpert.pl.

GWARANCJA

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. **Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

- Niestosowanie się do instrukcji oraz zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
- Zamawiaj części zamienne od producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.
- W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania konserwacji lub przeglądu, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta.
- Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana jest odpłatnie zgodnie z cennikiem serwisu. Do kosztów serwisowych doliczone będą ewentualne koszty przesyłki w przypadku, gdy nie możesz samodzielnie dostarczyć urządzenia do serwisu.
- Niektóre elementy urządzenia podlegają naturalnemu zużyciu, którego przyczyną jest codzienna eksploatacja urządzenia. Do elementów eksploatacyjnych zaliczamy: worek, przewody, rury, kółka
- Dbłość o prawidłowy stan techniczny wymienionych elementów, regularną konserwację, a także nie przeciążanie urządzenia oraz wykonywanie prac, do których maszyna nie została przeznaczona, wpływają na okres używalności urządzenia.
- Akumulatory objęte są sześciomiesięczną gwarancją.
- Ładowarki objęte są trzymiesięczną gwarancją.

OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać substancje niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli nie są one zbierane selektywnie. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) i jest oznaczony symbolem klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.



T ikony oznaczają, że produkty nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi

i że są one przedmiotem osobnej segregacji. Zalecamy, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Materiały i komponenty użyte do budowy tego produktu to wysokiej jakości materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami na koniec okresu eksploatacyjnego.
- Należy przekazać je do centrum zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.
- Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki w Państwa okolicy zorganizowanych przez podmioty gospodarcze uprawnione do zbierania elektronarzędzi.

UWAGA! Nie wyrzucaj akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia ani wody. Nie otwieraj nieużywanych baterii. Akumulatory/baterie powinny być zbierane, recyklingowane lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Baterie i akumulatory nie należą do odpadów domowych! Jako konsument masz obowiązek zgodnie z prawem dostarczyć wszystkie baterie i akumulatory, bez względu na to, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie, do punktu zbiórki prowadzonego przez władze lokalne lub do sprzedawcy, aby mogły zostać utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Potencjalnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z ewentualnej obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, jest możliwe zanieczyszczenie środowiska oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

ENGLISH

This manual contains information and important guidelines regarding the startup and operation of the device. Before the initial startup, carefully read the operating instructions, especially the safety guidelines.

We reserve the right to make technical changes and to correct printing or stylistic errors. The operating instructions are an integral part of the device and should not be stored separately. Keep it, and in the case of selling, pass it on to the new owner.

Please adhere to the safety guidelines. Read this manual carefully before use to ensure proper operation. It will also prevent misunderstandings and the possible occurrence of damage. Follow the warnings and safety guidelines. Failure to comply may result in serious bodily harm.

Due to the constant development of our products, there may be a slight discrepancy between the photos, drawings, and the content. If you notice any errors, please inform us.

We reserve the right to make changes to the device that may not be reflected in this manual. The images and drawings in the manual are for illustration purposes and may differ from the actual appearance of the device.












Copyright © 2025









This documentation is protected by copyright. All rights reserved! In particular, reproduction, translation, and the use of images will be legally pursued. The competent court is located in Kołobrzeg, Poland.

CENTRAL SERVICE

	<p>SERWIS EXPERT sp. z o.o. ul. Podleśna 18, 78-600 Walcz, Poland Tel: +48 (0) 67 348 24 51 Email: serwis@serwisexpert.pl</p>
---	---

SYMBOLS

	<p>Read the instruction manual before use.</p> <p>Before using the device, carefully read the instruction manual.</p>
	<p>Hearing protection required.</p> <p>Excessive noise may lead to gradual hearing loss. The sounds generated by this device can damage hearing, so always use hearing protection during operation.</p> <p>Safety helmet required.</p> <p>Safety glasses required.</p> <p>During operation, sparks, chips, splinters or debris may occur that can cause serious eye injuries or loss of vision.</p>
	<p>Protective gloves required.</p> <p>Wearing protective gloves is mandatory to increase operator safety.</p>
	<p>Dust mask required.</p> <p>Cutting soft materials may generate harmful dust. Use a dust mask to protect your respiratory system.</p>
	<p>Face protection recommended.</p>
	<p>Safety footwear recommended.</p>
	<p>General warning.</p> <p>This symbol indicates important safety information related to proper use of the equipment.</p>
	<p>CE marking (Conformité Européenne).</p> <p>Indicates that the product complies with applicable EU directives.</p>
	<p>Do not dispose of waste electrical and electronic equipment with household waste.</p> <p>Follow local regulations for proper disposal.</p>
	<p>Keep away from rain and moisture.</p> <p>This symbol indicates that the device should be protected from adverse weather conditions.</p>
	<p>Caution! Keep fingers away from cutting blades.</p>

	<p>Caution! Risk of injury or serious finger damage.</p> <p>Do not bring hands near the cutting chain during operation.</p>
	<p>Maintain a safe distance.</p> <p>Ensure that bystanders and animals are always kept at a safe distance from the operating device.</p>
	<p>Keep away from open flames.</p>
	<p>Maximum operating temperature.</p>
	<p>Do not allow the battery to come into contact with water.</p> <p>Do not submerge in water tanks. Risk of water contamination and harm to aquatic life.</p>
	<p>Indoor use only.</p>
	<p>Bridge rectifier.</p>
	<p>Safety isolating transformer.</p>

APPLICATION

The shears and saw are designed for trimming tree branches and ornamental shrubs in home gardens and recreational plots.

When using the device, observe its proper purpose. Any use not in accordance with the description in this manual is considered improper. The user or owner is fully responsible for any damage or injury resulting from improper use. The manufacturer is not responsible for the consequences of improper use.

This product is intended for private, non-commercial use only.

We are constantly improving our products that are already on the market. Therefore, the device's performance and design are subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience resulting from this. It is necessary to read all safety instructions before using the device.

Improper use may result in loss of warranty or serious injury.

SAFETY INFORMATION

General Safety Rules

Read the instruction manual before first use:

- Before working with a cordless tool, carefully read the instruction manual and all safety rules. Failure to follow the manufacturer's recommendations can lead to serious injury, damage to the device and create a hazard to bystanders.
- Keep the manual in an easily accessible place so that you can return to it if necessary. If you lose the manual, contact the manufacturer or download an electronic version from the official website.
- Make sure you understand all warnings and instructions in the manual. If in doubt, contact an authorized service center or the manufacturer's hotline.

Purpose of the devices

- The set, consisting of a cordless pruning shears and a chainsaw with the ability to be mounted on an extension pole, is designed exclusively for pruning tree and shrub branches.
- The equipment should not be used to cut through other materials such as plastic, metal, wood or construction materials.
- Do not use tools near power lines or to cut electrical wires, even if they appear to be de-energized. There is a risk of electrocution.
- Do not use equipment for purposes other than those for which it was designed. Improper use can lead to accidents and damage to the equipment.

Working conditions and environment

To ensure maximum safety of use:

- Make sure that there are no other people, especially children and animals, within a radius of at least 15 meters. Flying wood chips and items rotating at high speed can cause serious injury.
- Do not operate in conditions of reduced visibility, at night, in heavy rain or during fog, as this can make it difficult to control the device and increase the risk of an accident.

- The work surface should be stable and non-slippery. Working on uneven ground can lead to loss of balance and falling.
- Work only in daylight or under very good artificial lighting.
- Never leave the device in the workplace unattended.
- Do not work near flammable liquids and gases – danger of fire or explosion.
- Do not work near terrain irregularities such as ditches, canals or embankments – there is a risk of losing balance and falling.
- Watch out for holes, ruts, hidden objects or potholes – tall grass can easily hide them.
- Work while maintaining a stable position, especially on sloping terrain. Slipping or falling can cause serious injury.

Personal protective equipment

Use appropriate personal protective equipment when operating the pruning shears and chainsaw:

- Protective gloves – protect hands from sharp edges and wood splinters.
- Safety glasses or visor – protect the eyes from wood splinters and dust generated during cutting.
- Hearing protectors – recommended for prolonged use to reduce exposure to engine noise.
- Non-slip footwear – provides stability and prevents slipping on wet or uneven ground.
- Well-fitted clothing – loose clothing can be pulled in by moving parts of the device, which can lead to serious injury.
- Protective helmet – recommended when cutting overhead branches to protect the head from falling debris.
- Dust mask – protects the respiratory tract from wood dust, especially during prolonged work.

Operation and maintenance

- Before starting work, inspect the technical condition of the equipment - make sure all components are properly attached, and blades and chains are not damaged or worn.
- After finishing work, the tool should be cleaned and properly stored in a dry place, out of the reach of children and unauthorized persons.
- Regular maintenance, in accordance with the manufacturer's recommendations, keeps the equipment in optimal condition and ensures its long life.
- Regularly clean the vents of the power tool.
- Work tools should always be sharp and clean – dull or dirty blades can lead to uncontrollable situations.
- Keep handles and grip surfaces dry and free of grease.

Transportation and storage

- Disconnect the battery and secure the blades and saw guide before transporting the device.
- After finishing work, it is recommended to clean all cutting elements from resin, sawdust and other dirt.
- The equipment should be stored in a dry place, away from moisture and extreme temperatures that can damage the battery and mechanical components.
- Store the tool, charger, and battery in a location where the temperature remains between 0°C and 40°C. Recharge the batteries regularly. Failure to follow these storage guidelines may void the warranty.

Safe Use Of the Cordless Pruning Shears

Safe operation of the pruning shears

- Always hold the device with both hands when cutting branches – one hand on the main handle, the other on the additional stabilizing handle.
- Never try to hold a branch with your other hand while cutting – there is a risk of accidental contact with the blade and serious injury.
- Do not try to cut branches with a diameter larger than the maximum value specified in the device specifications.
- Do not start the device when it is rotated or when it is not in the operating position.

Jam removal

- If the blade is jammed, immediately turn off the device and disconnect the battery.
- Do not try to unlock the blade while the tool is on – this may cause sudden movement and serious injury.
- Remove any residual cuttings only when the machine is turned off.
- Do not try to release the blocked/jammed material before you turn off the device.

Pruning shears maintenance

- When finished, the blade should be cleaned of wood and resin residue.
- Regularly check the sharpness of the blade – a dull blade puts more stress on the engine and can lead to overheating.
- Do not grab or lift the machine by the cutting element. Contact with the blade may cause injury.

Safe Use Of the Chainsaw

Risk of kickback

- Kickback occurs when the tip of the guide comes into contact with the surface of the material being cut - this can cause the saw to eject violently in the direction of the operator.
- To reduce the risk of kickback, always hold the saw with both hands and avoid contact between the guide tip and the material being cut.
- Maintain a firm grip by keeping your thumbs and fingers wrapped around the handles, keeping both hands on the saw, and position your body and arm to resist kickback forces. The recoil forces can be controlled by the operator if proper precautions are taken. Never let go of the saw during operation.
- Kickback and sudden jerks are among the most dangerous risks when using a chainsaw and are the leading causes of accidents.
- The following situations may occur when operating a chainsaw:
 - Forward jerking of the device – arises if you cut on the lower side of the guide. To prevent this phenomenon, hold the device securely in both hands.
 - Kickback – a sudden backward movement of the guide bar toward the operator – can occur when cutting with the upper edge of the bar. Although the saw is equipped with a guide bar and chain designed to reduce the risk of kickback, it does not eliminate it completely. To minimize the risk:
 - Maintain a stable stance and hold the saw firmly with both hands (thumb and fingers wrapped around the handles).
 - Do not attempt to cut multiple branches at once.
 - Keep the guide bar aligned with the cut and avoid twisting or wedging it in the material.

- Kickback may also occur if the tip of the bar contacts an object or if the wood bends and jams the cutting chain.

Warning: Kickback can result in serious injury or even death. Always stay alert and maintain full control of the tool.

- Kickback - occurs when the bar tip comes into contact with an object, or when wood causes the chain to jam while cutting. To prevent this, always hold the saw securely in both hands, and avoid sawing with the tip.
- Never let go of the chainsaw when one of the above risks occurs. Stand steadily apart, put your body and arms in such a position to cushion this extra force, and immediately turn off the machine.

Chain tension

- Before starting work, check the tension of the chain – it should be well tensioned, but at the same time have minimal slack to allow free movement.
- Follow the manufacturer's instructions for sharpening and maintaining your chainsaw.

Chain lubrication

- Each time before starting work, make sure the chain is lubricated – operating without lubrication leads to excessive wear and overheating of the guide bar.
- Take care of your device. Maintain it so that it is always clean, allowing you to do your job more easily and safely.
- Ensure the vents on the motor housing are clean. Follow maintenance instructions.
- Regularly check the guide guard for wear and deformation. For safety reasons, replace worn and damaged parts immediately. Take special care when handling the cutting element.

Work Safety With Extension Pole

- Ensure the pole is properly installed and firmly attached.
- Do not use a tool with a pole unless you have full control over its weight – working at height increases the risk of losing balance.
- When cutting branches overhead, always maintain a distance and anticipate the direction of fall of the cut material.
- Avoid unnatural working positions. Maintain a stable position and balance at all times while working. This allows for better control of the tool in unexpected situations.
- Do not overload the pole, follow the manufacturer's recommendations for maximum reach and load.

Electrical Safety

- Hold an electrical appliance only by insulated handles to protect yourself in case an appliance component comes into contact with hidden electrical wires. Contact of metal parts of the appliance with a live wire may cause current to flow through metal parts of the appliance, resulting in electric shock.
- Use only original accessories and spare parts recommended by the manufacturer. Using other parts may void warranty claims.

Safe Maintenance, Storage And Transportation

- Do not attempt to repair the unit yourself unless you have the proper professional training in this area. All work not specified in this manual should be carried out by an authorized service center authorized by the dealer.
- Always wear protective gloves when working on the cutting element.
- Do not transport the appliance while the motor is running. Carry the electric appliance only by the handle and with the cutting element stationary. Careful handling reduces the danger of injury from the cutting element.
- Check worn cutting elements regularly and return them for sharpening. Dull tools overload the motor. Damage caused by this is not covered by the warranty.
- Regularly clean the power tool vents. Failure to maintain them will void the warranty.

Safety Tips For Cordless Devices

- Do not open the battery and protect it from mechanical damage Risk of short circuit and vapors that may irritate the respiratory tract. Ensure proper ventilation. If you feel unwell, seek medical attention.
- Do not expose the battery to fire or high temperatures. This may cause an explosion or release of toxic substances.
- Do not attempt to charge a damaged battery.
- Do not touch the battery terminals with metal objects.
- Store the battery in a dry and cool place, away from heat sources and flammable materials.
- Always use only original chargers and batteries that are compatible with your device.
- Before disposing of the battery, make sure it is completely discharged and follow local regulations for battery disposal.
- Regularly check the condition of the battery and its connectors. If damaged, do not use the battery – contact an authorized service center.
- Avoid completely discharging the battery. Frequent recharging extends battery life.
- Charge the battery in a dry and well-ventilated place, away from flammable materials.
- If electrolyte leaks from the battery, avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, flush with plenty of water and consult a doctor.

Additional Recommendations

- Always be aware of your surroundings when working with tools.
- Don't work in a hurry, stay calm and focused.
- Pay attention to the sounds and vibrations made by the tools. Abnormal sounds or vibrations may indicate a malfunction.
- If you have any doubts or problems, contact an authorized service center or the manufacturer's hotline.
- Regularly update your knowledge of safety when working with cordless tools.
- Safety is the foundation of effective and trouble-free operation.

First Aid

- In case of a cut, immediately wash the wound with water and disinfect. Consult a doctor if necessary.
- If wood dust gets into your eyes, rinse them with plenty of water. Consult a doctor if discomfort persists.

- If battery electrolyte contacts skin or eyes, rinse immediately with water and get medical help.
- If you have any other complaints, consult your doctor.

Environmental Protection

- Dispose of used batteries in accordance with local environmental regulations.
- Do not dispose of power tools in the regular trash.
- Donate your used power tools to e-waste collection centers.
- Segregate the waste generated when working with tools.
- Take care of cleanliness in the workplace.
- Following these rules ensures safe, effective work and minimizes environmental risks.

CORDLESS PRUNING SHEARS – SCHEME




1.	Blade
2.	Trigger
3.	Trigger guard
4.	Handle
5.	Main button
6.	Battery lock
7.	Battery
8.	Blade fixing nut

INSTALLATION AND OPERATION

Battery Installation and Removal

To install the battery pack, place it in the designated slot and press it firmly until it clicks into place.

To remove the battery pack, press the release button and carefully slide it out.



Turning On And Off

To turn on the shears, press the main button. Activation is indicated by a green LED light and a beep.

After powering on, the shears remain locked by default. To unlock them, quickly press the trigger twice.

The shears will open, confirmed by three beeps – they are now ready for use.

After finishing work, press and hold the trigger to close and lock the blades. The locking is confirmed by three beeps.

Then press and hold the main button until the green LED goes out.

If the turned-on device is left unused for one minute, it will automatically enter lock mode, signaled by a beep.

To return to standby mode, press the trigger twice.

If there is no activity for three minutes, the device will shut down automatically, emitting a beep.

The blades will remain open.



Setting the Knife Opening Position

The device allows two blade opening positions, enabling cutting to 40 mm in diameter.


To change the setting:

1. Turn on the device.
2. Press and hold the trigger for about two seconds. A single beep indicates the blades are set to cut branches up to 25 mm, which is better for harder wood.
3. To change to the 40 mm setting, press and hold again for two seconds. A double beep confirms the change – this mode is better for thicker, softer branches.

**HOLD FOR
2 SECONDS**

40MM

25MM



Blade Lock

To lock the blades for safe transport (e.g., during close handling), press and hold the trigger for 3 seconds until you hear three beeps.

To unlock, quickly press the trigger twice. The blades will open, confirmed by three beeps – the shears are now ready to use.

Knife Sharpening

CAUTION: Always turn off the device, remove the battery, and wear protective gloves before sharpening.

During operation, the moving blade gradually becomes dull. Sharpen it as soon as you notice reduced cutting performance.

Steps:

- Turn off the device with the blade in the open position.
- Remove the battery.
- Use a whetstone, guiding it evenly at a 30° angle, from the blade base (near the axis) to the tip.
- Repeat the movement several times until the blade regains sharpness.

Tightening the Moving Knife


NOTE: Always turn off the device and remove the battery before performing adjustments.

If you notice that the moving blade becomes loose during operation:

- Turn off the device and remove the battery.
- Use a wrench to tighten the pivot nut of the blade.
- Tighten the axis screw using an Allen key.

Once secured, the device is ready for use.

Maintenance



After each use, the cutting blades require both cleaning and light lubrication.

Use preservative oil, light machine oil, or a dedicated cleaner/lubricant.

Do not use solid grease for lubrication.

CHARGING BATTERIES

Charging status indicator lights:



Red light – battery is charging

Green light – battery is fully charged

Before using the tool for the first time, fully charge the battery pack.

Plug the charger into an electrical outlet and connect it to the socket on the battery.

During charging, the LED on the charger will light up red; when fully charged, it will turn green.

Charging usually takes 3 to 5 hours.

If the battery is hot, charging may be delayed – lithium-ion batteries must cool before charging.

During storage, regularly check the battery's condition and recharge as needed.

Initial charging

It is recommended to initially charge the battery for one hour, then perform 4–5 full charge/discharge cycles.

This process ensures optimal battery performance.

The charger will remain on until the battery is fully charged.

Important charging notes:

During charging, the charger and battery may become warm – this is normal and not a malfunction.

Use the charger at room temperature to avoid overheating.

Do not cover the charger or expose the battery pack to direct sunlight or heat sources.

If there are problems with charging the battery:

Check the power outlet by plugging in another device.

If problems persist, consult an electrician or qualified technician.

Battery run time depends on the type of work performed. The tool's battery is designed for high performance, but like all batteries, it will wear out over time.

To maximize battery lifespan, follow these tips:

Store and charge the battery in a cool place (0°C to 40°C) – high temperatures shorten battery life. Improper storage may void the warranty.

Never store the battery in a discharged state – charge it immediately after use. Avoid full discharge, as it may permanently damage the battery. Such damage is also grounds for voiding the warranty.

All batteries lose capacity over time – heat accelerates this process. If the tool is not used for a long period, charge the battery every 1–2 months to extend its lifespan.

Additional tips:

Prolonged overloading damages the motor, gearbox, and battery – avoid applying excessive pressure.

The screwdriver is not designed for heavy-duty work. Failure to follow these recommendations voids the warranty.

The cutting head, guide bar, chain, and trigger are consumable parts – their wear is normal and not covered by warranty.

MAINTENANCE

Maintenance and Cleaning

Keep the vents and tool body clean – clean the product regularly.

If anything unusual happens during operation, immediately disconnect the battery from the tool.

Do not use the tool again until it has been checked and repaired.

Repairs should only be carried out by authorized service personnel.

Repairs or maintenance by unqualified persons may increase the risk of injury.

Use only identical replacement parts, as specified in the maintenance section of this manual.

Note: If the power cord of the charger becomes damaged, have it replaced at an authorized service center.

To keep the tool in good condition, wipe the housing with a damp cloth only.

Do not use solvents. Dry the housing thoroughly after cleaning.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Keep your tool, manual and accessories in the original packaging – this ensures you always have everything on hand.

When transporting the tool, use the original packaging or pack it securely to avoid damage.

Always store the tool in a dry place to prevent moisture damage.

Recharge batteries regularly during storage to prevent deep discharge.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Category	Specification
Pruning Shears	
Branch Pruning Shears	Yes
Max Cutting Diameter	30 mm
Charger	
Input Voltage	230V - 50Hz / 1.3A
Output Voltage	21V
Battery Capacity	2Ah
Battery Type	Li-ion

MAINTENANCE SERVICES

For technical questions and product information, contact:

Address: Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz

Hotline: Mon-Fri 8:00 am – 4:00 pm

Technical Support: Mon-Sat 8:00 am-8:00 pm

Tel: +48 67 348 24 51

E-mail: serwis@serwisexpert.pl



The service offers:

- Technical advice (e.g., regarding the first commissioning of the machine),
- in justified cases "door-to-door" warranty – after reporting a problem, within 24 hours (on business days) a courier will pick up the damaged device and deliver it to the service center, where it will be carefully repaired and then sent back at the service center's expense.

In case of interference with the device, contact the point of sale. To be eligible for the warranty, you will need a purchase document and a warranty card stamped at the point of sale.

Address of the holder of the technical documentation:

GT CORP sp. z o.o.

Address: ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Poland

NIP: 671-17-38-453

BDO number: 000005638

Phone: +48 94 352 33 45

Email: biuro@gt-corp.pl

We make every effort to ensure that our products meet your expectations, and we care about the highest quality of service. In case of your suggestions or any problems during the use of the device, please contact GT Corp's Technical Department directly at +48 67 348 24 51 or by e-mail at serwis@serwisexpert.pl.

• GUARANTEE

- In case of defects, contact the service directly. We recommend that you deposit your proof of purchase in a safe place.
- Parts with defects will be repaired or replaced at our discretion. Defective parts become our property. Repair or replacement does not extend or restart the warranty period. A separate warranty run does not apply for installed replacement parts. We are not responsible for damage resulting from overloading, improper operation, or maintenance. This also applies to non-compliance with the operating instructions and installation of spare parts and equipment outside our range. Unauthorized changes or modifications will void the warranty..
- **Warranty is valid in the Republic of Poland.**

Failure to follow the instructions and the manufacturer's recommendations will void the warranty.

Spare parts should be ordered from the manufacturer or authorized service center.

If you are unable to perform maintenance or inspection yourself, return the device to the manufacturer's authorized service center.

Inspection and maintenance services are performed for a fee according to the service price list. Shipping costs for sending the device to the service center will be added if you cannot bring it yourself.

Some components are subject to natural wear and tear. Regular maintenance and proper use affect the machine's service life. Wear items include: bag, hoses, tubes, wheels.

Taking care of the correct technical condition of the listed components, regular maintenance, as well as not overloading the machine and performing work for which the machine was not designed, affect the service life of the machine.

OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (np. może powodować zanieczyszczenie środowiska) i zdrowie ludzi (np. może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi). Zużyty sprzęt należy przekazywać selektywnie wyłącznie uprawnionym podmiotom. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) i jest oznaczony symbolem klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol oznacza, że produkty nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi, i że są one przedmiotem osobnej segregacji. Zalecamy, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Materiały i komponenty użyte do budowy tego produktu to wysokiej jakości materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami na koniec okresu eksploatacyjnego.
- Należy przekazać je do centrum zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.
- Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki w Państwa okolicy zorganizowanych przez podmioty gospodarcze uprawnione do zbierania elektronarzędzi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zwrócić do dystrybutora lub przekazać go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Gospodarstwo domowe pełni kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu poprzez przekazanie zużytego sprzętu uprawnionym podmiotom w celu jego ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu.

Potencjalnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z ewentualnej obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, jest możliwe zanieczyszczenie środowiska oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia ludzi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GT CORP Sp. z o.o.
ul. Koralkowa 5
78-100 Kołobrzeg, Polska
Nr BDO 000005638

DEKLARUJE

z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

SEKATOR AKUMULATOROWY K-SKG30-01AKU-2.0B
(21V, 2A, Input: 200-240VAC, 50/60Hz, 60W Output: 21VDC, 2.2A, Class II, IPX0)

jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w:

- dyrektywie 2006/42/EU w sprawie maszyn MD,
- dyrektywie 2014/35/EU niskonapięciowej LVD,
- dyrektywie 2014/30/EU o kompatybilności elektromagnetycznej EMC,
- dyrektywie 2011/65/EU, 2015/863/ EU RoHS.

Numer certyfikatów badań typu WE: ICR/VC/HYT250509, ICR/VC/HYT250508, 221000290SHA-V1, 221000287SHA-V1.

Raporty z badań numer: GH-25030040CS, GH-25030038CE, GH-25030042CR, 221000290SHA-001, 221000287SHA-001, 221000291SHA-001.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN ISO 3744:2010, EN IEC 5501-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN 60335-2-29:2021 + A1:2021, 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021, EN 62233:2008.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu: GT CORP Sp. z o.o., ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Polska.

Osoba upoważniona do: wystawiania deklaracji, składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, przygotowania dokumentacji technicznej i ją posiadająca: Jacek Zimny, ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Polska

GT CORP sp. z o.o.

ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg

tel. 78 233 51 11
NIP PL 524-223-5111
KRS 0000262073

Kołobrzeg, dn. 24.11.2025 r.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

GT CORP Sp. z o.o.
ul. Koralkowa 5
78-100 Kołobrzeg, Polska
Nr BDO 000005638

DEKLARUJE

z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

AKUMULATOR K-AK2.0 BASIC (3,7 V, 2,0 Ah, 7,4 Wh)

jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w:

- rozporządzeniu 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii,
- w normie EN 62133-2:2017,
- standardzie UN 38.3,
- dyrektywie 2011/65/EU, 2015/863/ EU RoHS.

Certyfikat z badań: JPTUV-141118.

Raporty z badań numer: 18270BC00072801, CN22UJ7T 001, S23121901804E, S23121901803E.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

IEC 62133-2:2017, IEC 62133-2:2017/A1:2021, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017, UN 38.3.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu: GT CORP Sp. z o.o, ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Polska.

Osoba upoważniona do: wystawiania deklaracji, składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, przygotowania dokumentacji technicznej i ją posiadająca:

Jacek Zimny, ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Polska.

GT CORP sp. z o.o.
ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg, Polska
NIP 6711738453 REGON 320252395
KRS 0000262073
czytelny podpis


Kołobrzeg, dn. 18.07.2025 r.

NAZWA URZĄDZENIA:

MODEL URZĄDZENIA:

DATA SPRZEDAŻY:

Nr Serii:



Pieczęć sklepu

Warunki gwarancji: kolejność

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiące w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
4. Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
6. Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
7. Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,

Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 51

- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

Przebiegnięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi, wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami w instalacji elektrycznej.

- Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywanego na zlecenie klienta.

3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. przewody, tarcze, koła, linki napędowe, rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, łożyska, włączniki, tarcze ściernie i tnące.**4. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski, gumy, poduszki, amortyzujące, filtry, tarcze, pompki, kraniki, węże, uchwyty, stopki, korki.****5. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania, wyjątkiem są:**

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- ładowarki oraz zasilacze objęte są 3 miesięczną gwarancją

6. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

7. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia urządzenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego urządzenia.
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
9. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do reklamującego.
10. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
11. Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
12. Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
13. Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
14. Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
15. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
16. Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
17. Gwarancja nie obejmuje:
 - Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 - Spalenia się urządzenia lub pożaru
 - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nieważna

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis serwisanta



Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:

e-mail: serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piatku (8:00-16:00): +48 67 348 24 51

Wsparcie techniczne od poniedziałku do niedzieli (8:00-20:00)

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz